东南渔港港界图



序号	港界控制点坐标 经纬度	
1	110° 30′ 01.328264″ E	020° 55′ 58.597944″ N
2	110° 30′ 04.668857″ E	020° 55′ 20.799161″ N
3	110° 30′ 43.618948″ E	020° 55′ 17.666610″ N
4	110° 31′ 18.618054″ E	020° 55′ 21.271901″ N
5	110° 31′ 01.666722″ E	020° 55′ 21.571328″ N
6	110° 30′ 51.717012″ E	020° 55′ 22.567392″ N
7	110° 30′ 44.832992″ E	020° 55′ 22.186049″ N
8	110° 30′ 44.146335″ E	020° 55′ 26.429960″ N
9	110° 30′ 44.913039″ E	020° 55′ 30.327836″ N
10	110° 30′ 42.266602″ E	020° 55′ 30.894062″ N
11	110° 30′ 43.158298″ E	020° 55′ 37.827676″ N
12	110° 30′ 27.568953″ E	020° 55′ 36.292315″ N
13	110° 30′ 27.491359″ E	020° 55′ 58.673708″ N
	111度，高斯克吕格投影，三度分带	

坐标系	CGCS2000	中央经线	111
比例尺	1:2800	范　围	118.59公顷